

Išmanaus bevielio WeGrill One termometro naudojimo vadovas

Kas įskaičiuota į rinkinį?

- 1 x WeGrill One
- 1 x Zondas skirtas WeGrill
- 2 x AAA 1,5V baterijos
- 1 x Greito paleidimo vadovas



Garantija: 2 metai nuo pirkimo datos. Pagaminta Kinijoje ir importuota į Europos Sąjungą EET Group A/S dėka.

Atkreipkite dėmesį, jog visos nurodytos prekės yra atitinkamiems savininkams priklausantys registruoti prekės ženklai. WeGrill yra EET GROUP A/S prekės ženklas.

Atsisiųskite programėlę

Atsisiųskite nemokamą WeGrill programėlę į savo išmanųjį telefoną.

WeGrill programėlė tinka iOS ir Android išmaniesiems telefonams.



Nuo ko pradėti?

- Išpakuokite dėžutę ir patikrinkite ar nėra pažeistų dalių, jeigu yra, tuomet būtinai kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote prekę.
- Įdėkite 2 AAA baterijas į baterijų lizdą esantį WeGrill One nugarėlėje. Atkreipkite dėmesį į pavaizduotus nurodymus viduje.
- Prijunkite zondą prie CH1 arba CH2 lizdo.
- Spustelkite lietimui jautrų mygtuką esantį WeGrill One.
- Kai pradeda žybsėti trys oranžinės lempučių, atidarykite WeGrill programėlę ir paspauskite prisijungimo piktogramą.
- Iš (BLE) meniu pasirinkite WeGrill One.
- Kai lempučių šviesa pradeda degti pastoviai, jūsų prietaisas yra prijungtas ir paruoštas naudojimui.



Pradėkite gaminti


- WeGrill programėlė turi tris kepimo režimus, priklausomai nuo mėsos rūšies, norimo laiko ar temperatūros.
- Norėdami įvesti kepimo režimą spustelkite 'Pasirinkti receptą' 1 arba 2 kanale.




- Pasirinkite norimą receptą, remiantis mėsos rūšimi, nustatytu laiku arba temperatūra.
- Norėdami pakeisti kalbą arba pasirinkti °C/°F eikite į nustatymus.



- Kai receptas/mėsos rūšis pasirinkta, galite nustatyti paruošimo būdą.
- Spustelkite 'Pradėti' norėdami pradėti kepti.
- Spustelkite 'Atšaukti' norėdami atšaukti.



- Kepdami, jūs galite stebėti esamą temperatūrą ir progresą.
- Norėdami pakeisti kepimo režimą ar temperatūros nustatymus kepimo metu paspauskite 'Receptas' kanale, norėdami įvesti recepto meniu.
- Nuskambės garso signalas, kai mėsa pasiekia tinkamą temperatūrą.



Vartotojų patarimai

- Visada atminkite, kad po kepimo mėšą reikia trumpam palikti, kad ši būtų sultinga ir minkšta.
- WeGrill One turi integruotą magnetinį laikiklį.
- Papildomi WeGrill zondai gali būti įsigyti atskirai.

Įspėjimas

- Niekada netvirtinkite WeGrill One tiesiogiai ant karšto paviršiaus, nes tai gali pažeisti produktą. Išorinės orkaitės durelės turėtų tikti puikiai, kadangi durelės yra izoliuotos, tačiau grilio dangtis būtų pernelyg karštas.
- Temperatūros zondų negalima plauti indaplovėje. Juos plaukite rankomis bei naudokite gremžtuką, jei reikia. Neleiskite plieniniui laidui arba kištukui sušlapti.
- Nedėkite zondo tiesiai į atvirą ugnį, nes jutiklis bus sugadintas jei susidurs su aukštesne nei 300 °C temperatūra.
- Zondas veikia iki 300 °C temperatūroje greitoms patikroms ir 250 °C temperatūroje ilgam stebėjimui.
- Geltonos spalvos silikoninis vamzdelis ant zondo yra atsparus karščiui, tačiau vis tiek įkaista. Būtinai naudokite žnyplės arba pirštines liečiant zondą arba laidą gaminimo metu.